



Miten löydän Parcard-laitteen sarjanumeron?

1. Osto- ja takuukuitista
2. Pakkauslaatikon takaa

Jos olet hukannut molemmat, löytyy sarjanumero myös laitteen muistista:

3. Ota laitteesta pois Parcard-maksukortti. Paina laitteen P-aika -painiketta, jossa on miinus-merkki noin 10 sekunnin ajan. Kirjoita näyttöön ilmestyvät neljä numeroa muistiin.

Paina P-Aika -painiketta uudelleen ja poimi nyt näyttöön ilmestyvät neljä numeroa. Nämä kahdeksan numeroa muodostavat laitteen sarjanumeron.

Jos Parcardin paristo on loppunut tai ollut pois paikaltaan jonkun aikaa, täytyy laitteen kello ajastaa uudestaan, ennen kuin yllä oleva ohje toimii. Ajastus tapahtuu + ja - painikkeilla (P-Aika painikkeet), sekä "Vyöhyke"-painikkeella. Kun laite käynnistetään esim patterin vaihdon jälkeen, ilmestyy näytölle 00:00 kellon aikaa varten (ensimmäiset nollat vilkkuvat). + ja - painikkella asetetaan ensin tunnit kohdalleen, ja kun tuntimäärä on oikein siirrytään minuutteihin "Vyöhyke"-painikkeella. Kun minuutit ovat oikein, siirrytään kuukausiin ja vuosiin "Vyöhyke"-painikkeella. Kaikki

pyydyt tiedot syötetään näitä näppäimiä käyttäen, jonka jälkeen lista alkaa alusta. Jos valitsemasi tiedot ovat oikein, paina "Aloitus"-painiketta, jolloin kone rullaa näytöllä valitut arvot ja sammuu. Nyt kellonaika on ajastettu ja yllä oleva ohje (kohta 3.) sarjanumeron saamiseksi toimii.



P-Aika painike

Huomaathan, että sarjanumeron saa vain toimivista laitteista!