



COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MiniUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

Suosittellemme Comet-maksulaitteen lataamista MINI-USB-kaapelia käyttämällä, mikäli mahdollista. Se on nopeampaa, kuin satunnaiskoodeilla. Samalla Cometin kello synkronoituu joka latauskerran yhteydessä.

HUOMAA: Käyttöjärjestelmän tulee olla Windows XP tai Windows Vista (ei 64 bit) ja selaimen Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Lisäksi sinulla tulee olla oikeudet asentaa uusia ohjelmia koneeseesi (Järjestelmänvalvojan oikeudet). Sinun pitää asentaa ennen USB yhteyden käyttämistä ensi kertaa Comet USB ajuri koneellesi. Katso ohjeet kohdasta "Comet asetukset" ja "Asenna Comet USB ajurit". Ajurin tarvitsee asentaa vain kerran samalle koneelle. Lataaminen Mini-USB kaapelia käyttämällä EI TOIMI muissa käyttöjärjestelmissä tai selaimissa.

RAHAN LATAAMINEN LUOTTOKORTILLA

- 1) Mene www.comet.fi ja valitse "Lataa pysäköintiäikää". Valitse "Yhdistä Comet-laite tietokoneeseesi USB-kaapelin avulla" -valintapallukka
- 2) Tarkista että Comet on kytketty pois päältä, ja kytke Comet tietokoneeseen MINI-USB kaapelilla
- 3) Paina "**Yhdistä Cometiin**" painiketta. Cometin näyttöön ilmestyy teksti "**USB**"
- 4) Kun olet painanut painiketta, ilmestyy laitteesi sarjanumero ja rahasaldo sinisellä näkyviin "**Luottokortilla maksaminen**" lomakkeen oikealle puolelle.
- 5) Aiemman lataushistoriasi voit halutessasi katsoa painikkeen alla olevasta linkistä
- 6) Täytä vaadittavat tiedot maksukortista lomakkeeseen, kortin numero on etupuolella ja CVC on allekirjoituspuolella, allekirjoituskentän oikeassa reunassa 3 numero valkoisella pohjalla
- 7) Kun olet syöttänyt maksukortin tiedot, ja Cometiin ladattavan summan, paina "**Kokonaisveloitus**" painiketta
- 8) Näet maksukortiltasi veloitettavan kokonaissumman lomakkeen alareunassa, sekä latausprovisio. Latausprovisio on riippumaton valitusta maksutavasta.
- 9) Seuraavaksi voit vahvistaa kokonaisveloituksen painamalla aktivoitunutta "**Suorita maksu**" -painiketta tai voit painaa "Peruuta"-painiketta, jonka jälkeen voit joko tyhjentää lomakkeen tai muuttaa tietoja.
- 10) Kun olet painanut "Suorita maksu" painiketta, ohjelma tarkistaa maksukortin tiedot ja jos maksusuoritus on ok, scrollaa ruudulla alaspäin, ja näet sinisellä kirjoitetun "Maksusuoritus OK" ja "Klikkaa jatkaaksesi". "Klikkaa jatkaaksesi" teksti osoittaa "**Lataa rahat Comet-maksulaitteeseen**" -painiketta. Paina painiketta ja rahat siirtyvät tässä vaiheessa Cometiin. HUOM! MUISTA PITÄÄ COMET KYTKETTYNÄ TIETOKONEESEEN KOKO PROSESSIN AJAN.
- 11) Kun rahat on siirretty, ilmestyy teksti, joka kertoo tapahtuman olevan OK, kellon synkronoituneen ja että voit nyt irrottaa Cometin.
- 12) Lopuksi voit irrottaa Cometin kaapelista. Voit myös tulostaa kuitin tapahtumasta.
- 13) Tarkista että Cometin saldo kasvoi ladatun rahasumman mukaan, käynnistämällä laite. HUOM! Laitteen saldo ei kasva kokonaisveloituksen suuruista arvoa, sillä kokonaisveloituksessa on mukana 10%:n palvelumaksu.

RAHAN LATAAMINEN VERKKOPANKKIMAKSULLA

- 1) Mene www.comet.fi ja valitse "Lataa pysäköintiäikää". Valitse " Yhdistä Comet-laite tietokoneeseesi USB-kaapelin avulla" –valintapallukka
- 2) Tarkista että Comet on kytketty pois päältä ja kytke Comet tietokoneeseen MINI-USB kaapelilla
- 3) Paina "**Yhdistä Cometiin**" painiketta. Cometin näyttöön ilmestyy teksti "**USB**"
- 4) Kun olet painanut painiketta, ilmestyy laitteesi sarjanumero ja rahasaldo sinisellä näkyviin "Luottokortilla maksaminen" lomakkeen oikealle puolelle.
- 5) Aiemman lataushistoriasi voit halutessasi katsoa painikkeen alla olevasta linkistä ´
- 6) Scrollaa sivua alaspäin kohtaan "**Verkkopankkimaksaminen**"
- 7) Täytä vaadittavat tiedot lomakkeeseen, Cometiin ladattava rahasumma ja valitse käyttämäsi Verkkopankki
- 8) Kun olet syöttänyt tiedot, paina "**Suorita maksu**" painiketta
- 9) Seuraavaksi ilmestyy ruutu, jossa näet kokonaisveloituksen (Cometiin ladattava rahasumma + 10% latausprovisio). Voit painaa "**Vahvista tilaus**" jatkaaksesi maksun maksamiseen tai voit keskeyttää
- 10) Jos valitsit "Vahvista tilaus", siirryt seuraavaksi valitsemasi verkkopankin sivuille. Täytä siellä omat tunnuksesi ja salasanasasi, ja tee normaali verkkopankkimaksu tunnus korttiasi tms. käyttäen.
- 11) Kun olet tehnyt maksusuorituksen verkkopankissa, palaa sivusto takaisin www.comet.fi sivulle.
- 12) Jos maksusuoritus meni oikein, scrollaa alaspäin ja näet sinisellä tekstin "Maksusuoritus OK" ja "Klikkaa jatkaaksesi"
- 13) "Klikkaa jatkaaksesi" teksti osoittaa "**Lataa rahat Comet-maksulaitteeseen**" –painiketta. Paina painiketta ja rahat siirtyvät tässä vaiheessa Cometiin. HUOM! MUISTA PITÄÄ COMET KYTKETTYNÄ TIETOKONEESEEN KOKO LATAUSPROSESSIN AJAN.
- 14) Kun rahat on siirretty, ilmestyy teksti, joka kertoo tapahtuman olevan OK ja kellon synkronoituneen ja että voit irroittaa Cometin.
- 15) Lopuksi voit irrottaa Cometin kaapelista. Voit myös tulostaa kuitin tapahtumasta.
- 16) Tarkista että Cometin saldo kasvoi ladatun rahasumman mukaan, käynnistämällä laite. HUOM! Laitteen saldo ei kasva kokonaisveloituksen suuruista arvoa, sillä kokonaisveloituksessa on mukana 10%:n palvelumaksu

**Mikäli tarvitset apua lataamisessa, soita
palvelunumeromme 0100 87870,
autamme mielellämme.**